

ECO-SPRAYER

Überwurf - Rändelmutter lösen - Luft entweicht.

Ventileinsatz entfernen, ECO-Sprayer mit ca. 300 ml (max. 400 ml) Sprühmittel füllen.

Ventileinsatz mit Überwurf-Rändelmutter aufschrauben.

ECO-Sprayer mit Druckluft befüllen.

Hierzu **ECO-Airtankstelle** (ID-No. 02V.0001) verwenden.

ECO-Sprayer in Airtankstelle drücken - Druckluft strömt in den Behälter.

Max. Druck	10 bar
Min. Druck	5 bar

Der ECO-Sprayer funktioniert in jeder Lage.

ECO-Sprayer beim Befüllen aufrecht halten.

Vorsicht: Dose steht unter Druck

Keine alkalischen oder säurehaltigen Mittel einfüllen!

Die Verträglichkeit für METALLOTION PROTEC CE15L ist geprüft.

Operating instructions

ECO-SPRAYER

Loosen knurled screw cap - air will escape.

Remove valve case, fill ECO-Sprayer with approx. 300 ml (max. 400 ml) of product.

Screw on valve case with knurled screw cap.

Fill ECO-Sprayer with compressed air, using **ECO-Air Station**

(ID-No. 02V.0001). Press ECO-Sprayer into ECO-Air Station - compressed air will flow into the container.

Max. Pressure	10 bar
Min. Pressure	5 bar

The ECO-Sprayer will function in any case.

Hold ECO-Sprayer erect during filling.

Caution: Container is pressurized

Do not fill in alkaline or acidic products!

The compatibility with METALLOTION PROTEC CE15L has been tested.

Mode d'emploi

ECOPULVERISATEUR

Desserrer l'écrou moleté - de l'air s'échappera. Enlever la valve et remplir

l'ECOPULVERISATEUR d'env. 300 ml (max. 400 ml) de produit.

Visser la valve avec l'écrou moleté.

Remplir l'ECOPULVERISATEUR d'air comprimé à l'aide du **POSTE D'AIR**

(ID-No. 02V.0001). Presser l'ECOPULVERISATEUR dans le POSTE D'AIR - de l'air comprimé passera dans le récipient.

Pression max.	10 bar
Pression min.	5 bar

L'ECOPULVERISATEUR fonctionne dans chaque position.

Tenir l'ECOPULVERISATEUR debout lors du remplissage.

Attention: Le récipient est soumis à la pression.

Ne pas utiliser des produits alcalins ou acidifiants!

La compatibilité avec METALLOTION PROTEC CE15L a été contrôlée.

ÖKO-SPRÜHER ECO-SPRAY 400 ml

Pos	Artikel-Nr	Bezeichnung	Article name	Nom d'article	VE Packing unit unité d'emb.
2	02V.0204	Behälter 400 ml	Container 400 ml	Réservoir 400 ml	1
3	02V.0205	Doppelgewinde	Double thread	Double filetage	1
3.1	02V.0206	O-Ring	O-ring	Joint torique	3
4	02V.0207	Überwurf-Rändelmutter	Crew rap	Ecrou moleté	1
5	02V.0203	Fußventil	Bottom valve Air-fluid fill up valve	Valve de remplissage d'air- materiel	1
8	02V.0201	Sprühkopf Rundstrahl weiß/blau	Spraying nozzle equi-radial white/blue	Buse vaporisateur éjecteur blanc/bleu	10
6 + 8	02V.0202	Ventil mit Steigleitung + Sprühkopf	Valvet with ascending tube + spraying nozzle	Valve avec tube plongeur + buse vaporisateur	10

